

1
2
3
4
5
6
7
40100
100
7500
9000
7500
9000
5500
1400
100
F
E
D
C
B
A
10000
6900
9700
46400
5200
4600
1400
1000
900
1500
3100
观众席总位数546
主席台总位数77
13600
1200
2700
1800
1700
8400
7600
800
2000
600
1100
1400
1000
150
300
250
600
3500
4000
9000
4000
3500
9000
5500
1400
100
40100